

# 取扱説明書

油温計ステックタイプ油温計ステック  
Z50Jモンキー/ダックス/シャリイ用

商品ID

7513



**□特長**

横型モンキーエンジンのコンディションチェックやツーリング時の熱害予防に効果的な油温計です。ゲージのステック部にオイル量を計測するため、オイルレベルマーカを表示しています。測定範囲は0～140℃まで対応します。

**□適合エンジン**

モンキー/ゴリラ 12V Z50J-2000001～/AB27-1000001～  
 モンキー/ゴリラ3.1PS 6V Z50J-1600008～1805927  
 モンキー/ゴリラ2.6PS 6V Z50J-1300017～1510400  
 モンキー Z50J 1000001～1195595  
 モンキー Z50A-169786～  
 モンキー Z50Z-263303～  
 モンキー Z50ZK1-2000002～2010525  
 シャリイ6V CF50 K1/K2/K3/K4 1000002～2599988  
 シャリイ6V CF70 K1/K2/K3/K4 2000003～/2218041～  
 ダックス6V ST50 K1/K2/K3/K4  
 ダックス6V ST70 K1/K2/K3/K4  
 モンキーバハ Baja Z50J-1700001～2115331  
 SOLO MP50 AC17-1000001～

※可倒式ペダルの場合には、フェイスと干渉する場合がありますので、ペダルの角度を変更する必要があります。

**□仕様**

オイルレベルゲージステックタイプ  
 最大φ 35.2mm  
 計測範囲 0～140℃  
 目盛り単位 2℃刻み  
 オイルレベル量 600cc  
 フェイスの向きは変更可能  
 ネジ下寸法 φ6.5×45mm  
 Oリング付き  
 ※適合エンジン以外は取り付けできない可能性があります。

**Oリング  
をステック  
に取り  
付ける**



画像のようにOリングをステックに通し、ボルト付け根に位置を合わせます。

**オイル  
レベルの  
確認**



ステック先端から2～13mmの位置にオイルレベルラインがあります。この線を目安にオイルを入れてください。オイル量を確認する際はウエスでステックに付着したオイルを拭き取り、ネジ込まない状態でオイル量を計測します。  
**※ステックに刻まれたラインの範囲内がオイルレベルラインです。**

**取り付け  
イメージ**



フェイスは自由に向きを変えられます。好みの向きに合わせてください。360度自由に変更できます。



注意事項

**□取り付け時の注意**

- ・油温計はローレット部分をもって取り付け、取り外しを行ってください。
- ・油温計の取り付け、取り外し時はネジの締め忘れにご注意ください。
- ・油温計は精密部品によって構成されています。地面に落下をさせたりせず、大きな衝撃を与えないようご注意ください。

発売元 MINIMOTO  
 長野県茅野市宮川7495  
 電話0266-75-5770/FAX0266-75-5440

製品に関するお問い合わせ先  
 メールアドレス sales@minimoto.jp  
 当社サイト <http://minimoto.jp/index.php>