

取扱説明書

モンキーアルミ製プレーンサイドカバー左用
(5Lモンキー・4Lモンキー・ゴリラ用)

商品ID

5138(銀)
5139(青)
5140(赤)
5141(黒)



<特長>

4Lモンキー、5Lモンキー、ゴリラなど幅広い年式に対応します。
シンプルなアルミ製プレートタイプのサイドカバーです。
擦れ疵に効果を発揮する硬質アルマイト仕上げです。
アルミ製プレートのモンキー用サイドカバーです。
純正のバッテリーカバーと同じ取り付け方法です。
当製品は日本国内で生産されています。

<適合車>

モンキー/ゴリラ(12V) Z50J 2000001~/AB27 1000001~
モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) Z50J 1600008~1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) Z50J 1300017~1510400
Z50J 1000001~1195595
適合不可:インジェクション車 Z50J9~

<セット内容>

アルミ製プレーンタイプサイドカバー・・・1ヶ
アルミ製グロメットピン(短)・・・2ヶ
アルミ製グロメットピン(長)・・・1ヶ
極薄ローヘッドボルト6×15・・・3ヶ
*本製品はバッテリーケース(車体右側用)サイドカバーです。

<取り付けに必要な条件>

- ・純正バッテリーケース用です(海外製車両YT4L-BSの場合はグロメットピンとカバーの間にカラーを挟んでください)。
- ・TLシートやその他ほとんどのカスタムシートと併用が可能です。

<取り付け方法・取り付け前にシートやバッテリーケース等をフレームから外してください。>



画像1



画像2



画像3



画像4

アルミ製グロメットピン(短)とアルミ製グロメットピン(長)、極薄ローヘッドボルト6×15を使用してサイドカバー本体に取り付けします。

この画像は裏面です。サイドカバーの上側はグロメットピン(短)2ヶを使用します。下側にはグロメットピン(長)を使用します。

この画像は表面です。3箇所極薄ローヘッドボルト6×15を増し締めしてください。

純正のバッテリーカバーと同じ方法で車体へ取り付けします。下側を先に取り付けし、その後、上側2ヶのグロメットへ差し込みしてください。

<走行時の注意事項>

取り付け完了後はサイドカバーが正しく取り付けされ、走行中に外れないことを走行前に点検してください。ネジの緩みが発生しないことを確認してください。汚れた場合は研磨剤が入っていないワックスと柔らかいウエスで拭いてください。製品は十分な強度を確認(テスト)を行った上で製造していますが、万が一不具合が見つかった場合は使用を中止して当社までご連絡ください。

©ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 まで