

取扱説明書

ダックス125 スポーツ サイドバックステー クロームメッキ

製品ID:8695

⚠ 警告 必ずお読みください。	⚠ 注意事項
取扱説明書に記載されていない使用や取り付けはしないこと。製品の分解、加工、改造、指示指定以外の加工、改造は行わないでください。正しくない取り付け、使用方法による破損や損害につきましては弊社は一切の保証をいたしません。作業中車体が疵つかないように、ボディ塗装面を保護してください	※許容積載量:2.5kg ※固定用ボルトをオフセット配置することで、社外リアショックとの併用にも対応します。 ※バッグ容量6~12L前後のサイドバッグに最適で、純正リアキャリアとの同時装着も可能です。

適合車種

ダックス125
・Dax125(2023年)8BL-JB04

備考

掲載写真のサイドバッグは以下の製品を使用しています。
デイトナ社:品番 34199
Henly Begins(ヘンリービギンズ) DHS-33 サドルバッグWR 6L
JANコード:4909449604533

特長

サドルバッグ装着時に便利な、左側専用サイドバッグサポートです。バッグと車両の間に適切なクリアランスを確保し、走行中の巻き込みや接触を防止します。車両専用デザインのため外観を損なわず、積載用品をしっかりと固定できるのが特長です。補強ステーにより高い剛性を確保し、固定ストラップを掛けやすい構造でバッグ装着時の安定性にも優れています。

部品内容

サイドバッグサポート(左側専用) 1ヶ
ボタンボルト M8×40 1ヶ
ステンレス製カラー φ18×φ8.0×L18.5mm 1ヶ
六角支柱スペーサー M10×40 1ヶ
平ワッシャー M8 2ヶ
平ワッシャー M10 1ヶ
※サイドバッグサポート以外の部品は左側図の通りです。



取り付け方法

	シートを持ち上げ、シート後方のグラブバーを固定している純正ボタンボルト(M8)の左側ボルトを取り外します。右側ボルトは仮止め状態で緩めておきます。 ※グラブバーを取り外す必要はありません。		左右リアショック袋ナットの本締めを行ってください。 ※左右リアショック袋ナット締付トルク34N・m
	右側のリアショックマウント上側の六角袋ナット(純正)をソケットレンチを用いて緩めます(袋ナットを取り外す必要はありません)。 ※この時点では仮止め状態としてください。		画像のように取り付けられたらサイドバックステーの取り付けは完了です。シートを元の通りフレームに装着してください。
	グラブバー、平ワッシャーM10(純正)、六角支柱スペーサーM10×40、サイドバックステー、平ワッシャーM10、六角袋ナットM10(純正)の順に取り付けます。 ※この時点では仮止め状態としてください。		サイドバックステー取り付けイメージです。純正グラブバーと併用した状態です。
	シート後方左側(青色部)グラブバー、平ワッシャーM8、ステンレス製カラー、サイドバックステー、平ワッシャーM8、ボタンボルト M8×40 の順に取り付けます。次に同じシート後方の右側ボルトも以下の適正トルクで締め込んでください。 ※締付トルク22N・m		サイドバックステーヘデイトナ製Henly Begins(ヘンリービギンズ) WR DHS-33 ブラック 34199を取り付けたイメージです。※小容量のサイドバッグでも似合うようなステーの形状ですが、様々なサイドバッグとの相性を考慮して、ステーの本数を多め配置しています。

発売元:ミニモト



お問い合わせ:

公式サイト「お問い合わせフォーム」よりお受け付けいたします。

公式サイト

