

取扱説明書

MF6V4.5Ahバッテリープレミアムパック
対象車両: モンキー・ゴリラ、ダックス・シャリィ共通

商品ID

コネクターセット:
2104.2105.2106.2107
2108.3288.5213.5214
5215.5216.5217
バッテリー単品: 4318



□取扱い方法

古いバッテリーの取り外し手順

- ・ マイナス端子(黒ターミナル:画像参照)を外す。
- ・ 次にプラス端子(赤ターミナル:画像参照)を外す。
- ・ バッテリー取付金具(ゴムバンド等の場合あり)を外す。
- ・ バッテリー収納ケース(皿)に小石、ゴミが無いことを確認する。
- ・ バイク側ターミナルに錆がある場合は、金ブラシで錆を落とす。

新しいバッテリーの取り付け手順

- ・ 確実にバッテリーのキャップが取り付けられていることを確認する。
- ・ バッテリー収納ケース(皿)にバッテリーを設置し、取付金具(ゴムバンド等の場合あり)でしっかり取り付ける。
- ・ 最初にプラス端子を取り付ける。
- ・ 次にマイナス端子を取り付ける。
- ・ 端子カバーがある場合は、端子カバーを取り付ける。



上記取り外し/取り付け時のプラス/マイナスの順番を絶対に間違えないでください。

※ 順番を間違えて作業をすると、スパナ、レンチ等とバッテリー端子の接触により、スパーク(火花)が発生しバッテリー爆発による怪我、バイクの損傷等重大事故の原因となります。

バイクを乗らない場合

- ・ バイクをご使用にならない場合でも、バッテリーは自己放電すると共に、車両の電気負荷(コンピュータメモリー、時計、セキュリティ等)により放電します。
- ・ また、バッテリーは放電したまま放置すると、充電不能となることがあります。
- ・ いざという時にバッテリーあがりにならないように、バイクに乗らない場合は、バッテリー端子を外すか、1~2ヶ月に一度バッテリーを充電してください。(尚、バッテリー端子を外した場合でも、自己放電はしますので2~3ヶ月に一度補充電を行ってください)
- ・ 基本的に充電は必要ありませんが、在庫状況によってはエンジンが掛かりにくい場合があるため、念のためバッテリーの充電状態を確認してください。『電圧と容量、充電時間』の項を参照。
- ・ オープン電圧が6.4V未満であれば充電をしてください。
- ・ 充電時間は取扱説明書記載の充電時間を。また、充電器の取扱説明書もあわせてご確認ください。
- ・ オープン電圧が6.4V以上であればそのままバイクへ搭載してください。

□取扱いバッテリータイプ

商品ID	バッテリー形式
2104	6N2A-2C
2105	6N2-2A-8
2106	6N4-2A-4、6N2-2A
2107	6N2A-2C-4
2108	6N2A-2C-3
3288	6N4-2A-8
5213	6N2-2A-7、6N2-2A-4
5214	6N4-2Aタイプ
5215	6N4-2A-2
5216	6N4-2A-7
5217	6N4-2A-9タイプ

*コネクター単品販売は行っておりません。上記商品IDはバッテリーとコネクターのセットです。

MF6V4.5AhバッテリープレミアムパックNO4318はバッテリー単品販売です。

□アフターパーツのバッテリー単品はこちらからご購入可能です。下記のQRコードをクリックすると購入ページに移動します。



注意事項



- ・バッテリーの電解液は腐食性の希硫酸です。(毒物及び劇物取締法で劇物指定)
- ・バッテリーの点検、交換、その他作業をされる場合は、保護めがね、ゴム手袋を必ず着用してください。
- ・取り扱いをあやまると大怪我、やけど、失明、機器の破損に繋がります。

ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 までご連絡ください。